

ZELF KLEINE STORINGEN VERHELPELEN

STORING	OORZAAK	OPLOSSING
<ul style="list-style-type: none"> • De airconditioner doet het niet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen stroom. • De stekker zit niet in het stopcontact. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht even. • Doe de stekker in het stopcontact.
<ul style="list-style-type: none"> • De airconditioner doet het alleen gedurende korte tijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • De ingestelde temperatuur is te dichtbij de omgevingstemperatuur. • De aanzuiging van de buitenlucht wordt belemmerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaag de ingestelde temperatuur. • Verwijder de obstakels. • Neem contact op met de Servicedienst.
<ul style="list-style-type: none"> • De airconditioner doet het maar koelt het vertrek niet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er staat een raam open. • In de kamer is een andere warmtebron in werking (een brander, een lamp e.d.) of er zijn veel mensen. • De ingestelde temperatuur is te hoog. Het luchtfilter is verstopt. • De capaciteit van de airconditioner is niet geschikt met het oog op de omstandigheden of de grootte van het vertrek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doe het raam dicht. • Schakel de warmtebron uit. • Verlaag de ingestelde temperatuur. • Reinig het filter.
<ul style="list-style-type: none"> • Tijdens het verplaatsen van de airconditioner komt er water uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • De airconditioner is schuin gehouden of op zijn kant gelegd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voordat u de airconditioner gaat verplaatsen moet u het water dat erin zit eruit laten lopen door de dop eraf te draaien (fig. 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> • Het bedieningspaneel is uit en de airconditioner functioneert alleen op de ventilatiestand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Te grote opeenhoping van water in de airconditioner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laat het water uit het apparaat lopen door de dop eraf te draaien (fig. 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> • Op het bedieningspaneel knippert de "Stand-by" led. 	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingstemperatuurvoeler defect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Als dit alarm zich te vaak voordoet, bel dan de servicedienst. Bel de servicedienst.

NL

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ	ΑΙΤΙΕΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Το κλιματιστικό δε λειτουργεί. 	<ul style="list-style-type: none"> • Απουσιάζει το ηλεκτρικό ρεύμα. • Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Περιμένετε. • Συνδέσατε το καλώδιο στην πρίζα.
<ul style="list-style-type: none"> • Το κλιματιστικό λειτουργεί για λίγη ώρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι πολύ κοντά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. • Υπάρχουν εμποδία στη πρόσβαση του αέρα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε πιο χαμηλή θερμοκρασία. • Απομακρύνετε τα εμποδία. • Καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση.
<ul style="list-style-type: none"> • Το κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δε δροσίζει το δωμάτιο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ανοιχτό παράθυρο. • Στο δωμάτιο υπάρχει πηγή θερμότητας (καυστήρας, λάμπα κ.τ.λ.) ή υπάρχουν πολλά άτομα. • Η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι πολύ υψηλή. • Ακάθαρτο φίλτρο αέρα. • Το κλιματιστικό δε διαθέτει την κατάλληλη ισχύ για τις συνθήκες ή για τις διαστάσεις του περιβάλλοντος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Κλείστε το παράθυρο. • Απομακρύνετε την πηγή θερμότητας. • Ελαττώστε την επιλεγμένη θερμοκρασία. • Καθαρίστε το φίλτρο.
<ul style="list-style-type: none"> • Κατά την μετακίνηση του κλιματιστικού αποβάλλεται νερό. 	<ul style="list-style-type: none"> • Το κλιματιστικό είναι πλαγιασμένο ή δεν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πριν από την μετακίνηση αδειάστε το περιεχόμενο νερό βγάζοντας το πώμα (εικ. 2-4).
<ul style="list-style-type: none"> • Ο πίνακας επιλογών είναι σθητός και λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού. 	<ul style="list-style-type: none"> • Μεγάλη ποσότητα νερού μέσα στο κλιματιστικό. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αδειάστε το περιεχόμενο νερό βγάζοντας το πώμα (εικ. 2-4). Εάν αυτή η ανωμαλία παρουσιάζεται συχνά, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης.
<ul style="list-style-type: none"> • Στον πίνακα επιλογών αναβοσβήνει το led "Stand-by". 	<ul style="list-style-type: none"> • Βλάβη Αισθητήρα θερμοστάτη. 	<ul style="list-style-type: none"> • Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

GR



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

 **OLIMPIA
SPLENDID**
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY



www.olimpiasplendid.it
service@olimpiasplendid.it

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Numero Ripartito
848-800673

Il servizio di Contact Center fornisce:
- attivazione della SuperGaranzia Commerciale
- attivazione d'intervento tecnico di assistenza in garanzia

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.